

Menystruktur: Installatørmeny

Adgang: Brukerkode 1-6 + Installatørkode.

1. Hold inne * tast i 2 sek
2. Tast: Brukerkode + OK
3. Tast: Installatørkode +OK
4. Innlogget.....

Rapportering	OK	Tel.Instillinger	OK	Programmering av Telefonnummer og Kunde ID når alarmer skal rapportere Contact ID DTMF, Contact ID SMS og SMS tekst
		▲ ▼		
▲		IP.Instillinger	OK	Programmering av innstillinger for overføring av alarm via GPRS.
		▲ ▼		
▼		Back-up Inst.	OK	Programmering dersom man bruker back-up alarmmottagere
		▲ ▼		
		Rapport.Sekv	OK	Programmering av hvor mange forsøk alarmer skal gjøre på hver ulik føringsvei (GPRS, DTMF og SMS)
Installatørkode	OK			Programmering av Installatørkoden på alarmanlegget.
		▲ ▼		
Områder	OK	Område 1 / 2	OK	Samme funksjon som programmering av Områder i mastermenyen. Men her har man direkte tilgang til begge områder.
		▲ ▼		
Lokal Inn/Utg	OK	Prog Inn/utg.	OK	Programmering av den lokale inngangen eller utgangen på alarmpanelet.
		▲ ▼		
Felles Instill	OK	Feles Instill.	OK	Programmering av felles innstillinger: Periodisk Test rapport, Forsinkelse på Testrapport, Detektor ute og SMS Programmeringsord
		▲ ▼		
Dato og Klokke	OK	Tid / Dato	OK	Programmering av tid og dato samt innstilling av sommer/vintertid.