

# Snabbguide

## Wi-Fi + GSM+GPRS Dualnetwork Alarm System

- Sätt in simkort på enhetens baksida (nanosim) ,Enheten kan då koppla upp och ta emot samtal, Skicka sms, 5 nummer kan då programmeras in ,( simkort kan väljas bort om man endast vill använda wifi)
- Koppla in enheten med usb kabeln och medföljande adapter, tid och datum ställs in automatisk via wifi/Gsm
- User code är 1234, User system code 6666
- Koppla in siren med kabel(Medföljer) om så önskas på bakidan av enheten (Finns trådlös att köpa separat)
- Koppla på Batteri Backupp Switch på baksidan av enheten se user guide s4
- Installera APP (Smart life) se separat APP Quick use guide  
Gå in på Main menu / Wi-fi Airlink/SoftAP Configure, Konfiguera enheterna tillsammans med App , Se till att ha uppkoppling till Wi-fi och lösenordet nära tillhands
- För att lägga till olika enheter i systemet går man in på Main menu/Parts där kan du lägga till magnetkontakter ,rörelsedetektor,tagg,kontrolldosa ,brandvarnare,gasvarnare , läckagevarnare osv. Man kan även lägga till/ta bort enheter via APP  
Se mer i user guide s 10-12
- För att exempelvis lägga till Detektorer går du in på Main menu/Parts/Detector och trycker add+ och väljer sedan name/kategori och Mode(hur du vill att den ska vara inställd/utlösas och sedan väljer du ett nummer på din detektor, Du trycker sedan på ENTER då synkroniserar de med varandra och hittar varandra. (På rörelsedetektorns baksida finns en liten switch som ska sättas på ON)
- Det finns 2 olika lägen på Larmet STAY / AWAY , Stay då är delar av larmet avaktiverat så att man kan vara hemma men ha ett Skalskydd på fönster och dörrar. Away då är allt aktiverat .
- Enheten har en sabotagebrytare på fästet på baksidan .
- När den röda knappen lyser hela tiden är larmet avaktiverat när den blinkar är larmet aktiverat
- Se mer i Smart Security Sytem user guide