






Multilingual Version

[English](#)

[中文](#)

[Español](#)


[Italiano](#)

QUICK GUIDE	PACKAGE CONTENT	INSTALLATION (Type 1)														
<p>Please read instructions thoroughly before operation and retain it for future reference. Online manual download: www.surveillance-download.com/user/m359a.swf</p>	<p>Before starting to set up your camera, please make sure items below in your box:</p>  <p>Camera Quick guide</p> <p>For selected models only:</p>  <p>Screws Wall Plugs Wrenches Installation Sticker Bracket Desiccant</p>	<p>Step1: Fix the bracket to where you want to install the camera with the supplied three screws.</p> <p>Step2: Remove the Joint Lock from the bracket. Then, connect the Joint Lock to the backside of the camera.</p>  <p>Fix to wall OR</p> <p>Step3: Connect the camera with the Joint Lock connected to the bracket. After that, secure the Joint Lock to fix. Next, fix the shield on the camera by turning the supplied small screw into either hole on the camera.</p> <p>Step4: Connect the camera to power.</p>														
INSTALLATION (Type 2)		CABLE OVERVIEW														
<p>Step1: Paste the installation sticker on where you want to install the camera. Then, drill 4 screw holes as indicated on the sticker, and fasten two screws to the top as shown in the picture.</p> <p>Note: Leave some space between the screws and wall to hook the bracket later.</p> <p>Step2: Hang the camera at the screws you just fixed, and make sure the camera stays in place. Decide the cable direction (up / down) before you fasten the screws tight to the wall.</p> <p>Step3: Fasten all screws to secure the bracket to the wall.</p> <p>Step4: Adjust the vertical and horizontal angles of the camera with the supplied wrenches for a better viewing.</p> <p>Note: To adjust the angle, for example the vertical angle, DO NOT loosen / fix one side of the screw to the end at once. Please do adjustment by taking turns on both sides till the angle is fixed. Otherwise, the angle of the camera might not be fixed.</p> 		<p>Below is an overview of various cables that can be used with the camera. Besides, it is followed by a table, which offers simple descriptions of cable connection.</p>  <p>RJ45 network cable Alarm-in GND RESET GND Alarm-out Power cable</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cable</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Power cable</td><td>DC12V power supply.</td></tr> <tr> <td>RJ45 network cable*</td><td>Connect it to a RJ45 cable.</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>Ground wire</td></tr> <tr> <td>Alarm-in</td><td>Reserved for external alarm device connection</td></tr> <tr> <td>Alarm-out</td><td>Reserved for external alarm device connection</td></tr> <tr> <td>RESET</td><td>Remove the insulating coating of wire, and twist it with a ground wire together to reset default camera</td></tr> </tbody> </table> <p>* For PoE (IEEE802.3af) installation, make sure your network cable has the maximum cable resistance of 20Ω, such as CAT.5e or CAT.6 cables, to conform to the standard of IEEE802.3af.</p>	Cable	Description	Power cable	DC12V power supply.	RJ45 network cable*	Connect it to a RJ45 cable.	GND	Ground wire	Alarm-in	Reserved for external alarm device connection	Alarm-out	Reserved for external alarm device connection	RESET	Remove the insulating coating of wire, and twist it with a ground wire together to reset default camera
Cable	Description															
Power cable	DC12V power supply.															
RJ45 network cable*	Connect it to a RJ45 cable.															
GND	Ground wire															
Alarm-in	Reserved for external alarm device connection															
Alarm-out	Reserved for external alarm device connection															
RESET	Remove the insulating coating of wire, and twist it with a ground wire together to reset default camera															

■ ADJUST FOCAL LENGTH & FOCUS (Selected Model Only)

Note: The appropriate temperature for focus adjustment is 0°C ~ 40°C, and prevent adjusting in moisture environment.


Step1: Loosen the screw, take the shield off your camera, and rotate the front cover to remove it



Step2: Remove two bags of desiccants placed in the camera.


Note: Remember where these bags were placed. New desiccants will be placed into the camera later in Step4.

Step3: Find two handles on the camera to adjust focal length and focus. Move the handle near to the main board first to find the best surveillance area, and move the hand near to the lens to adjust the sharpness of the image.



Step4: Open the new bag(s) of desiccants supplied in the package to replace the old one(s) within 30 seconds, or the desiccants might absorb too much moisture in the air.

Tip: To know if the desiccants are ok, find the desiccant colored in the bag against light. If the color of the desiccant is yellow, this bag is ok and ready to use. If the color of the desiccant is dark green or even red, please replace this bag with a new one.



Step5: Place the front cover back and fasten it tightly.

Step6: Slide to mount the shield on the camera before tightening the screw.


■ Insert Micro SD Card

Only selected models are equipped with a micro SD card slot for local video recording.

The data originally saved in the micro SD card (if any) will be removed after inserting it to the camera.

The camera doesn't support hot-swapping. Please insert or remove the micro SD card with power disconnected.

Please follow the directions in the below graphic to insert Micro SD card properly:



Note: It's recommended to use a pair of tweezers for inserting / removing Micro SD card.

■ CAMERA CONFIGURATION

For advanced configuration of your camera, please be sure you have connected your camera to NVR as shown in "HD System Connection".

Note: It's recommended to connect the camera to the same brand's NVR to get the best performance. To use the camera individually, please refer to the camera's operation guide supplied in the CD to know how to configure this camera solely.

Step1: Connect PC to the HUB connected to your camera(s) with RJ45 network cable.

Step2: Search available devices with "IPScan.exe"; to download "IPScan.exe", please visit www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip

Step3: After searching, set your PC in the same network segment as the specific camera you want to access, such as "192.168.30.xxx" (xxx could be 0~255) in our example

Step4: Note down the IP address and port number of the camera you want to access, such as "192.168.30.1" and "88" in our example.

Step5: Open Internet Explorer on the PC, and enter the IP address and port number in the URL column to access the camera. The format is <http://ipaddress:portnum>, such as <http://192.168.30.1:88> in our example.


Search				
IP	Port	Type	Mac	
192.168.30.1	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f	<input type="button" value="Configure"/>
192.168.30.1	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f	<input type="button" value="Upgrade"/>
192.168.30.4	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f	<input type="button" value="Scan"/>
192.168.30.5	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f	
192.168.30.6	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f	

QUICK GUIDE


Please read instructions thoroughly before operation and retain it for future reference. Online manual download:
www.surveillance-download.com/user/m359a.swf

■ PACKAGE CONTENT

Before starting to set up your camera, please make sure items below in your box:




For selected models only:



■ CABLE OVERVIEW

Below is an overview of various cables that can be used with the camera. Besides, it is followed by a table, which offers simple descriptions of cable connection.




Cable	Description
Power cable	DC12V power supply.
RJ45 network cable*	Connect it to a RJ45 cable.
GND	Ground wire
Alarm-in	Reserved for external alarm device connection
Alarm-out	Reserved for external alarm device connection
RESET	Remove the insulating coating of wire, and twist it with a ground wire together to reset default camera

* For PoE (IEEE802.3af) installation, make sure your network cable has the maximum cable resistance of 20Ω , such as CAT.5e or CAT.6 cables, to conform to the standard of IEEE802.3af.


■ INSTALLATION

Step1: Locate where you want to install this camera, and fasten the camera to the ceiling or wall.

Note: It's recommended to slightly loosen the screw on the bracket as indicated below to move the camera down a little bit. It's easier for bracket installation to the ceiling or wall.



Step2: Adjust the viewing angle of the camera, as indicated below.




Step3: Power on the camera, and follow the steps in the next section "ADJUST FOCAL LENGTH & FOCUS" if necessary.

Step4: Slide the sun shield to the camera, and fasten it with the supplied screw.

■ ADJUST FOCAL LENGTH & FOCUS

Note: The appropriate temperature for focus adjustment is 0°C ~ 40°C, and prevent adjusting in moisture environment.

Step1: Loosen the screw on the sun shield, and slide the shield to remove it (if the shield is fastened to the camera).




Then, rotate the front cover to reveal the inner of the camera.

Step2: Remove two bags of desiccants placed in the camera.


Note: Remember where these bags were placed. New desiccants will be placed into the camera later in Step4.

Step3: Find two handles in the camera to adjust focal length and focus. Move the handle near to the main board first to find the best surveillance area, and move the hand near to the lens to adjust the sharpness of the image.



Step4: Open the new bags of desiccants supplied in the package to replace the old ones within 30 seconds, or the desiccants might absorb too much moisture in the air.

Tip: To know if the desiccants are ok, find the desiccant colored in the bag against light. If the color of the desiccant is yellow, this bag is ok and ready to use. If the color of the desiccant is dark green or even red, please replace this bag with a new one.



Step5: Place the front cover back.

Step6: Slide to mount the shield on the camera before tightening the screw.


■ Insert Micro SD Card

Only selected models are equipped with a micro SD card slot for local video recording.

The data originally saved in the micro SD card (if any) will be removed after inserting it to the camera.

The camera doesn't support hot-swapping. Please insert or remove the micro SD card with power disconnected.

Please follow the directions in the below graphic to insert Micro SD card properly:



Note: It's recommended to use a pair of tweezers for inserting / removing Micro SD card.

■ CAMERA CONFIGURATION

For advanced configuration of your camera, please be sure you have connected your camera to NVR as shown in "HD System Connection".

Note: It's recommended to connect the camera to the same brand's NVR to get the best performance. To use the camera individually, please refer to the camera's operation guide supplied in the CD to know how to configure this camera solely.

Step1: Connect PC to the HUB connected to your camera(s) with RJ45 network cable.







Step2: Search available devices with "IPScan.exe"; to download "IPScan.exe", please visit www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip

Step3: After searching, set your PC in the same network segment as the specific camera you want to access, such as "192.168.30.xxx" (xxx could be 0~255) in our example

Step4: Note down the IP address and port number of the camera you want to access, such as "192.168.30.1" and "88" in our example.

Step5: Open Internet Explorer on the PC, and enter the IP address and port number in the URL column to access the camera. The format is <http://ipaddress:portnum>, such as <http://192.168.30.1:88> in our example.



<p>快速使用指南</p> <p>在使用前請先閱讀本指南，並妥善保管本指南以利日後使用。</p> <p>線上說明書下載位置： www.surveillance-download.com/user/m359a.swf</p>	<p>■ 包裝明細</p> <p>在開始使用本攝影機前，請先確認包裝內是否內含以下物品：</p>  <p>攝影機 快速使用指南</p> <p>選用配件 (視機種而定)：</p>  <p>螺絲 壁虎 扳手 安裝貼紙 支架 防潮包</p>	<p>■ 安裝 (Type 1)</p> <p>步驟 1：使用隨附螺絲，將支架固定在要安裝攝影機的位置。</p> <p>步驟 2：將支架前端的連接處拆下，鎖到攝影機背後的螺絲孔。</p>  <p>步驟 3：將攝影機鎖回支架，然後將連接處鎖緊。最後，使用隨附的小螺絲將攝影機的外遮罩鎖緊。</p> <p>步驟 4：將攝影機上電。</p>														
<p>■ 安裝 (Type 2)</p> <p>步驟 1：將隨附的安裝貼紙貼到攝影機要安裝的位置。接著，依貼紙標示分別在四個位置鑽好孔，然後依下圖所示先在上方兩處鎖進螺絲。</p> <p>備註：此處螺絲請暫勿鎖緊，稍後安裝需要掛支架。</p> <p>步驟 2：將支架先掛在剛鎖好的螺絲上。先決定要走線的方向 (上或下)，然後再將螺絲鎖緊。</p> <p>步驟 3：將支架固定在牆上。</p> <p>步驟 4：使用隨附的扳手調整攝影機的垂直和水平視角。</p>																
<p>備註：在調整視角時，切勿一次就將螺絲鬆到底或鎖到底，請依序微調兩側螺絲，直到螺絲鎖緊為止。若一次就將螺絲鬆到底或鎖到底，螺絲可能會因為脫牙而鎖不緊。</p> 	<p>■ 線材說明</p> <p>以下為攝影機的線材說明。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cable</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源線</td> <td>DC12V 電源線和電源孔</td> </tr> <tr> <td>RJ45 網路線*</td> <td>接到 RJ45 網路線</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>接地線</td> </tr> <tr> <td>Alarm-in</td> <td>外接警報裝置用</td> </tr> <tr> <td>Alarm-out</td> <td>外接警報裝置用</td> </tr> <tr> <td>RESET</td> <td>將其與接地線纏在一起，即會將攝影機設定重設回原廠設定值</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 若要使用 PoE (IEEE802.3af) 的安裝方式，請確認網路線的抗阻最大為 20Ω，例如 CAT.5e 或 CAT.6 的網路線，以確保符合 IEEE802.3af 的規範。</p>		Cable	Description	電源線	DC12V 電源線和電源孔	RJ45 網路線*	接到 RJ45 網路線	GND	接地線	Alarm-in	外接警報裝置用	Alarm-out	外接警報裝置用	RESET	將其與接地線纏在一起，即會將攝影機設定重設回原廠設定值
Cable	Description															
電源線	DC12V 電源線和電源孔															
RJ45 網路線*	接到 RJ45 網路線															
GND	接地線															
Alarm-in	外接警報裝置用															
Alarm-out	外接警報裝置用															
RESET	將其與接地線纏在一起，即會將攝影機設定重設回原廠設定值															

■ 手動調整鏡頭焦段和焦距 (僅供特定型號使用)



備註：調整鏡頭焦距的適當溫度為 0°C ~ 40°C，並請勿在潮溼處調整。

步驟 1：鬆開外遮罩螺絲以取下外遮罩，然後旋轉並取下前蓋。

步驟 2：拿出原本放在裡面的防潮包，共兩包。


備註：請記住防潮包原本放的位置，之後會需要將新的防潮包放回原處。

步驟 3：取下前蓋後，會看到兩個調整把手，一個調整焦段，另一個則是焦距。靠近攝影機主板的把手是用來調整焦段，確認監視範圍；而靠近攝影機鏡頭的把手，則是用來調整焦距，確認影像清晰度。



步驟 4：打開配件附的防潮包，然後在 30 秒內放入舊防潮包放的位置，以避免吸收太多水氣使得防潮包失效。

秘訣：如需得知防潮包是否失效，請將防潮包面著光尋找一顆有顏色的防潮粒。若為黃色，則防潮包沒問題；若為綠色或變成紅色，則防潮包已失效，請立即更換。



步驟 5：裝回前蓋並鎖緊。

步驟 6：裝回外遮罩，然後鎖緊。


■ 插入 Micro SD 記憶卡

只有特定型號才支援安裝 micro SD 記憶卡進行本機錄影。

將 micro SD 記憶卡插入攝影機後，原本儲存在內的資料會自動被清除。

攝影機並不支援熱插拔。在插入 micro SD 記憶卡前，請先中斷攝影機電源。

請依下圖指示插入 micro SD 記憶卡：




備註：建議可使用鑷子來插入或取出 micro SD 記憶卡，比較方便。

■ 攝影機設定

如需設定攝影機進階功能，請確認攝影機已連到同品牌的 NVR，例如下圖。

備註：本產品建議搭配同品牌的 NVR 使用，以達到最佳的相容性。如需單機使用，請另參閱攝影機的操作說明書，以得知如何單獨設定攝影機。



步驟 1：使用 RJ45 網路線，將您的電腦接到攝影機連接的同一台 HUB。




步驟 2：在電腦使用 IPScan.exe 搜尋可用裝置；若要安裝 IPScan.exe，請至隨附光碟取得，或者至 www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip 下載。

步驟 3：搜尋完後，將電腦的網域設成和攝影機相同的網域。以下圖為例，電腦則需設成 192.168.30.xxx" (xxx 介於 0~255)。



步驟 4：記下您要登入的攝影機 IP 位址和埠號，例如上圖的 192.168.30.1 和 88。


步驟 5：在電腦開啟 Internet Explorer，然後在 URL 欄輸入攝影機的 IP 位址和埠號，格式為 <http://ip 位址:埠號>。以上圖為例，則需輸入 <http://192.168.30.1:88>。

	<h2>■ CONTENIDO DEL PAQUETE</h2> <p>Antes de comenzar a configurar su cámara, asegúrese de que la caja contenga los siguientes elementos:</p>  <p>Accesorios opcionales*:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tornillos Taquetes Llaves Soporte Deseante <p>*pueden variar dependiendo el modelo</p>	<h2>■ INSTALACIÓN (Tipo 1)</h2> <p>Paso1: Fijar el soporte a la cámara que desea instalar con los tres tornillos suministrados.</p> <p>Paso2: Quite la junta del soporte. A continuación, conecte la junta a la parte trasera de la cámara</p>  <p>Paso3: Conecte la cámara con la junta conectada al soporte. Despues de eso, asegurarse que la junta quede fija. A continuación, fijar el protector de la cámara girando el tornillo pequeño suministrado en cualquiera de los orificios de la cámara.</p> <p>Paso4: Conectar la cámara a la corriente eléctrica.</p>														
<h2>■ INSTALACIÓN (Tipo 2)</h2>	<p>Paso1: Ponga la etiqueta engomada donde desea instalar la cámara. A continuación, perfore y coloque dos tornillos en la parte superior de la pared, como se muestra en la imagen: (A y B)</p> <p>Nota: Deje algo de espacio entre los tornillos y la pared para enganchar el soporte posterior.</p> <p>Paso2: Cuelgue la cámara en los tornillos que acaba de fijar, y asegúrese de que la cámara se queda en su lugar. Decida la dirección del cable (arriba / abajo) antes de que apriete los tornillos a la pared.</p> <p>Paso3: Perfore y coloque el resto de los tornillos y asegúrese que todos queden bien ajustados.</p> <p>Paso4: Ajuste los ángulos verticales y horizontales de la cámara con las llaves suministradas para una mejor visualización..</p> <p>Nota: Para ajustar el ángulo, por ejemplo, el ángulo vertical, / fijar un lado del tornillo a la vez hasta terminar. Por favor, haga el ajuste por turnos por ambos lados hasta que el ángulo quede fijo. De lo contrario, el ángulo de la cámara no podrá fijarse.</p> 	<h2>■ DESCRIPCIÓN DE CABLES</h2> <p>A continuación se muestra una visión general de varios cables que se pueden utilizar con la cámara. Además, es seguido por una tabla, que ofrece descripciones simples de los cables de conexión</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cable</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Power cable</td><td>DC12V Fuente de alimentación.</td></tr> <tr> <td>RJ45 network cable*</td><td>Se conecta a un cable RJ45</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>Cable a tierra</td></tr> <tr> <td>Alarm-in</td><td>Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma</td></tr> <tr> <td>Alarm-out</td><td>Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma</td></tr> <tr> <td>RESET</td><td>Retirando el aislante del cable y torciéndolo junto con un cable de tierra, se reestablece la cámara por defecto.</td></tr> </tbody> </table> <p>* Para la instalación PoE (IEEE 802.3af), asegúrese de que el cable de red tenga la resistencia máxima del cable de 20Ω, como CAT.5e o CAT.6 cables, para cumplir con el estándar de IEEE 802.3af.</p>	Cable	Description	Power cable	DC12V Fuente de alimentación.	RJ45 network cable*	Se conecta a un cable RJ45	GND	Cable a tierra	Alarm-in	Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma	Alarm-out	Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma	RESET	Retirando el aislante del cable y torciéndolo junto con un cable de tierra, se reestablece la cámara por defecto.
Cable	Description															
Power cable	DC12V Fuente de alimentación.															
RJ45 network cable*	Se conecta a un cable RJ45															
GND	Cable a tierra															
Alarm-in	Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma															
Alarm-out	Reservado para la conexión de dispositivos externos de alarma															
RESET	Retirando el aislante del cable y torciéndolo junto con un cable de tierra, se reestablece la cámara por defecto.															


■ AJUSTAR LONGITUD FOCAL y FOCUS (Sólo modelos seleccionados)

Nota: La temperatura adecuada para el ajuste del enfoque es de 0 ° C ~ 40 ° C, evite el ajuste en ambiente húmedo.


Paso1: Afloje el tornillo, tomar la cubierta de la cámara, y gire la tapa frontal para extraerla



Paso 2: Busque dos manijas en la cámara para ajustar la distancia focal y el focus. Mueva el mango cerca de la placa base primero para encontrar la mejor zona de vigilancia, y mueva la mano cerca de la lente para ajustar la nitidez de la imagen.



Paso3: Reemplazar la vieja desecante por una nueva, suministrada en el paquete.



Paso 4: Coloque la cubierta frontal.


Paso 5: Deslice para montar la cubierta de la cámara antes de apretar el tornillo.

■ Insertar la tarjeta Micro SD

Sólo modelos seleccionados están equipados con una ranura para tarjeta micro SD para grabación de vídeo local.

Los datos originalmente almacenados en la tarjeta SD micro (si los hay) se eliminarán después de insertarla en la cámara. La cámara no admite hot-swapping. Por favor, insertar o extraer la tarjeta micro SD con la alimentación desconectada.


Por favor, siga las instrucciones en el siguiente gráfico para insertar la tarjeta Micro SD correctamente:



Nota: Se recomienda el uso de un par de pinzas para la inserción / extracción de la tarjeta Micro SD.

■ CAMERA CONFIGURATION


Para la configuración avanzada de la cámara, asegúrese de que ha conectado la cámara al NVR como se muestra a continuación:



Paso1: Conecte la PC al mismo switch donde están conectadas las cámaras con conector RJ45






Paso 2: Busque dispositivos disponibles con "IPScan.exe"; para descargar "IPScan.exe", por favor visite www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip

Paso 3: Después de buscar, configurar la PC en el mismo segmento de red que la cámara a la que desea acceder, por ejemplo, "192.168.30.xxx" (xxx puede ser de 0 a 255) en nuestro ejemplo:



Paso 4: Anote la dirección IP y número de puerto de la cámara que desea tener acceso, como "192.168.30.1" y "88" en nuestro ejemplo.

Paso 5: Abra Internet Explorer en el PC, y escriba la dirección IP y número de puerto en la columna de la dirección URL para acceder a la cámara. El formato es http://direcciónIP:puerto, como http://192.168.30.1:88 en nuestro ejemplo.


	■ CONTENUTO CONFEZIONE <p>Prima di installare la telecamera, assicurarsi di avere tutto il materiale all'interno della confezione:</p>  <p>Telecamera Guida rapida Deumidificante</p> <p>Solo alcuni modelli:</p>  <p>Viti Innesti da parete Giravite Sostegno</p>	■ INSTALLAZIONE (Tipo 1) <p>Fase1: Fissare il sostegno nel punto in cui si desidera installare la telecamera utilizzando le viti a disposizione.</p> <p>Fase2: Rimuovere il finale del sostegno e avvitarlo sul retro della telecamera.</p>  <p>Fase3: Riavvitare il finale del sostegno insieme alla telecamera al resto del sostegno e assicurarlo girando la vite. Avvitare il tettuccio alla telecamera.</p> <p>Fase4: Infine collegare l'alimentatore della telecamera.</p>																				
■ INSTALLAZIONE (Tipo 2) <p>Fase1: Applicare l'adesivo nel punto in cui si intende installare la telecamera. Quindi, inserire le due viti più in alto come mostrato nell'immagine. <i>Note: Non girare la vite fino in fondo, lasciare un po' di spazio per agganciare la telecamera.</i></p>  <p>Fase2: Agganciare la telecamera alle viti sulla parete, ed assicurarsi che non si muova. Decidere in anticipo dove fare passare i cavi (sopra / sotto) prima di stringere le viti.</p> <p>Fase3: Fare altri fori per le restanti viti e stringerle fino in fondo.</p> <p>Fase4: Regolare l'angolazione della telecamera, quindi utilizzare i giraviti inclusi per fissare la base della telecamera in modo che non si muova.</p>	■ COLLEGAMENTO CAVI <p>Nell'immagine è possibile vedere la descrizione di tutti i cavi della telecamera, nella tabella a destra si specifica l'utilizzo di ciascun cavo.</p>  <table border="1" data-bbox="1764 1045 2578 1551"> <thead> <tr> <th>Colore</th><th>Cavo</th><th>Descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td><td>Power cable</td><td>Alimentatore DC12V.</td></tr> <tr> <td>--</td><td>RJ45 network cable*</td><td>Collegare ad un cavo di rete RJ45.</td></tr> <tr> <td>Nero / marrone</td><td>GND</td><td>Messa a terra</td></tr> <tr> <td>Giallo</td><td>Alarm-in</td><td>Collegare ad un dispositivo di allarme esterno</td></tr> <tr> <td>Rosa</td><td>Alarm-out</td><td>Collegare ad una sirena o dispositivo di uscita allarme.</td></tr> <tr> <td>Rosso</td><td>RESET</td><td>Unire questo cavo al cavo GND ed accendere la telecamera per resettare tutti i dati a default.</td></tr> </tbody> </table>	Colore	Cavo	Descrizione	--	Power cable	Alimentatore DC12V.	--	RJ45 network cable*	Collegare ad un cavo di rete RJ45.	Nero / marrone	GND	Messa a terra	Giallo	Alarm-in	Collegare ad un dispositivo di allarme esterno	Rosa	Alarm-out	Collegare ad una sirena o dispositivo di uscita allarme.	Rosso	RESET	Unire questo cavo al cavo GND ed accendere la telecamera per resettare tutti i dati a default.
Colore	Cavo	Descrizione																				
--	Power cable	Alimentatore DC12V.																				
--	RJ45 network cable*	Collegare ad un cavo di rete RJ45.																				
Nero / marrone	GND	Messa a terra																				
Giallo	Alarm-in	Collegare ad un dispositivo di allarme esterno																				
Rosa	Alarm-out	Collegare ad una sirena o dispositivo di uscita allarme.																				
Rosso	RESET	Unire questo cavo al cavo GND ed accendere la telecamera per resettare tutti i dati a default.																				

* Per installazioni PoE (IEEE802.3af), assicurarsi che il cavo di rete abbia una resistenza massima di 20Ω , ad esempio cavi CAT.5e o CAT.6, per essere adatti allo standard IEEE802.3af.


■ REGOLARE LE LENTI E LA MESSA A FUOCO (Solo alcuni modelli)

Note: La temperatura appropriata per regolare la messa a fuoco e' di 0°C ~ 40°C, evitare ambienti umidi per effettuare l'operazione.

Fase1: Svitare la vite e rimuovere il tettuccio, quindi svitare la parte anteriore della telecamera.



Fase2: Individuare le due viti per la regolazione della messa a fuoco. Puntare la telecamera sulla zona da monitorare quindi muovere le viti per ottenere la messa a fuoco corretta.



Fase3: Sostituire il deumidificante con uno nuovo disponibile nella confezione.



Fase4: Riavvitare la parte anteriore.


Step5: Riapplicare il tettuccio e assicurarlo con la vite alla telecamera.

■ Inserire la scheda Micro SD

Solo alcuni modelli dispongono di uno spazio per scheda SD.

Tutti i dati presenti nella scheda micro SD card (se presenti) verranno rimossi durante l'installazione.


La telecamera non supporta la funzione di hot-swapping. Quindi inserire la tessere micro SD solo quando la telecamera e' spenta. Seguire l'illustrazione in basso per inserire correttamente la scheda Micro SD:



Note: Si raccomanda di utilizzare una graffetta o un asticella per inserire o rimuovere la scheda Micro SD dal suo alloggiamento.

■ CONFIGURAZIONE TELECAMERA


Verificare che la telecamera sia stata collegata all' NVR come nell'immagine in basso:



Fase1: Collegare il proprio PC al HUB/modem al quale e' collegata la telecamera con cavo di rete RJ45.

Fase2: Utilizzare il programma "IPScan.exe" per individuare l'indirizzo IP; per scaricare "IPScan.exe":
www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip

Fase3: Una volta completata la ricerca, impostare nel proprio PC un indirizzo IP con lo stesso dominio della telecamera, ad esempio "192.168.30.xxx" (xxx puo essere 0~255)



Fase4: Segnare l'indirizzo IP e il numero di porta della telecamera, ad esempio "192.168.30.1" e "88".

Fase5: Aprire Internet Explorer nel proprio PC, e inserire l'indirizzo IP e il numero di porta nell'area indirizzi URL per collegarsi alla telecamera. Questo il formato corretto: <http://ipaddress:portnum>, ad es. <http://192.168.30.1:88>.