

## WTRQ-8A, smyksesender

**WTRQ-8A** er beregnet for å ha rundt nakken eller rundt handledet. For å løse ut en nødalarm, holdes den blå knappen inne i ett sekund. Deretter lyser LED-indikatoren for å bekrefte kommandoen. Kan gi lydløs varslings.

Overfallsalarmen er beregnet for Holars 2020 og 2080 systemene. Kommuniserer trådløst over 868Mhz, og innmeldes som 24 timers ran, medisinsk behov, eller panikkknapper. For å avbryte alarmen, holdes den blå knappen inne mere enn 8 sekunder. Deretter tilbakestilles nødmeldingen, og systemet går tilbake til normaldrift

### Systeminfo

- RF 868Mhz.
- Rekkevidde ca. 100 meter. ( Fri sikt )
- 5 års batterilevetid.
- 16 millioner kodekombinasjoner.
- Gir SMS når tiden er inne for batteribytte.
- 24-timers overvåking.
- 2-veis radiokontakt
- Mål: 40 x 25 mm.

